

Bedienungsanweisung

Aufgerüsteter Zuheizter (Zusatzheizung) zur Standheizung

VW Touareg

mit automatischer Klimaanlage

Allgemeine Hinweise

Sicherheitshinweise zum Umgang mit der Standheizung:

Die Standheizung arbeitet unabhängig von der Heizungsanlage des Fahrzeugs und kann während der Fahrt oder im Stand benutzt werden.

Wenn die Standheizung über einen längeren Zeitraum mehrmals läuft, entlädt sich die Fahrzeugbatterie. Das können Sie vermeiden, wenn Sie zwischendurch das Fahrzeug einige Kilometer bewegen oder die Batterie durch Laufen lassen des Motors aufladen.

Das Abgassystem der Standheizung darf nicht durch Schnee, Matsch oder andere Gegenstände blockiert oder verstopft sein. Die Abgase müssen ungehindert austreten können.

Die laufende Standheizung wird durch Kraftstoff aus dem Tank des Fahrzeugs versorgt. Deshalb sollten Sie die Standheizung nicht laufen lassen, wenn sich nur noch wenig Kraftstoff im Tank befindet.



ACHTUNG!

- Die Standheizung muss beim Tanken ausgeschaltet sein.
- Starten oder betreiben Sie die Standheizung nicht in unbelüfteten Räumen. Die Abgase der Standheizung enthalten unter anderem das geruchs- und farblose Kohlenmonoxid, ein giftiges Gas - Lebensgefahr! Kohlenmonoxid kann zur Bewusstlosigkeit und zum Tod führen.
- Parken Sie das Fahrzeug niemals in Umgebungen, in denen das heiße Abgassystem mit trockenem Gras, Buschwerk, ausgelaufenen Kraftstoff oder anderen leicht entzündbaren Materialien in Berührung kommen kann.
- Platzieren Sie keine Gegenstände, Lebensmittel oder Medikamente vor dem Warmluftausströmer der Standheizung. Die ausströmende Warmluft kann wärmeempfindliche Gegenstände, Lebensmittel oder Medikamente beschädigen oder unbrauchbar machen.

Hinweise

Um einen einwandfreien Betrieb der Standheizung zu gewährleisten, darf das Kraftstoff-Niveau im Tank den Stand "Reserve" nicht erreicht haben.

Wir empfehlen die Heizdauer auf die Fahrzeit abzustimmen. **Als Faustregel gilt: Fahrzeit = Heizdauer.**
Beispiel: Bei einer Fahrzeit von 20min soll die Standheizdauer 20min nicht überschreiten.

Lassen Sie vor der Wintersaison (Standheizsaison) Ihre Batterie auf Ihren Zustand überprüfen.

Die Funktion Standlüften steht Ihnen nicht zur Verfügung.

Eine einwandfreie Inbetriebnahme der Standheizung ist nur mit der Webasto Funkfernbedienung T91 (im Original Webasto Aufrüst-Kit enthalten) gegeben.



Bild T91

Webasto AG

Postfach 80
82131 Stockdorf
GERMANY

<http://www.webasto.com>

Änderungen vorbehalten

© 2007 All Rights Reserved