

Änderung Halter / Modification Bracket

**gültig für Einbauanleitung / valids for installation manual:
Peugeot 308 2007 Benzin und Diesel**

Vor Beginn der Montage ist durch den Einbauer am Halter die Bohrung $\varnothing 14$ entsprechend der nachfolgenden Schablone vorzunehmen / The hole 14mm is to be drilled into the bracket before intallation!

